



USB シリアルケーブル (SRC06-USM) 使用時の設定について

レシートプリンタとパソコンの接続に USB シリアルケーブルを使用されている場合は、下記の設定をしてください。設定がされていない場合、レシート印刷時にエラーが発生する場合があります。

1. スタートメニューから [コントロールパネル] をクリックします。




2. [システム] をクリックします。




3. [デバイスマネージャ]をクリックします。



4. [ポート(COMとLPT)] - [USB Serial Port (COM1)]をクリックし、[USB Serial Port (COM1)のプロパティ]を表示します。



5. [ポートの設定]タブを選択し、[詳細設定]ボタンをクリックします。



6. [シリアルプリンター認識]にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックします。

